

DOSIFICADOR D15 | DOSIFIER D15

Manual de montaje y despieces | Manual assembly

DOSIFICADOR D15 | *DOSIFIER D15*



El dosificador D15 es preciso y cómodo de regular mediante su rasera de medicación en kg/L. Fabricado en plástico transparente de alta calidad para control visual.

Capacidad del dispensador: 6L.

Medidas: Alto = 460 mm / Ancho = 150 mm / Profundidad = 200 mm.

It is accurate measurement and comfortable to regulate by means of its mediation slider in kg /L. Made of high quality plastic for visual control.

6L Capacity

Measurements: Height = 460mm / Width= 150mm / Depth= 200mm

¿Que vas a recibir? | *What are you going to receive?*



Tajadera
Shut



Anilla
Ring



Perrillo de sujeción
Bracket for wire



Tapa
Cover




Pinza Pinza para sujetar la ficha técnica de control del animal.
Gripper To hang up control of animal




Muelle de pinza
Spring of a gripper




Bola Con cable de acero inoxidable trenzado
Ball With SST flexible cable



Lengüeta
Slide rule (kg / L)



Cuerpo (lateral izquierdo)
Body (left side)



Cuerpo (lateral derecho)
Body (right side)

MONTAJE | *ENSAMBLED*

1




Anilla
Ring



Cuerpo (lateral derecho)
Body (right side)

Colocamos la anilla en la parte inferior del cuerpo, como se muestra en la imagen. La anilla lleva un lado sesgado, que debe quedar hacia la parte interior del cuerpo. | Place the ring in the lower part of the body, as showed in the image. The ring has a slanted side, which should be orientated the inside of the body.




2



Cuerpo (lateral izquierdo)
Body (left side)

Encaja las dos partes del cuerpo, con la anilla en la posición indicada. Asegúrate de que todos los risortes de PVC hagan un sonido (Click) que indica que se ha cerrado correctamente. | Join the two parts of the body, with the ring as showed on the image. Make sure that all the PVC springs make a sound (Click) that indicates that it has been closed correctly.




3



Bola
Ball

Inserta la bola por el agujero lateral. Sacar el cable de acero por una de las pequeñas aberturas que hay en la parte superiror del cuerpo, pasando el cable por las dos poleas exteriores. | Insert the ball through the side hole. Take out the SST flexible cable through one of the small openings in the upper part of the body, through the cable the two out pulleys.



4



Perrillo de sujeción
Bracket for wire

Montar el perrillo de sujeción e insertar el cable por ella. | Assembled bracket for wire and put in the SST flexible cable.



5



Tajadera
Shut



Tapa
Cover




Pinza
Gripper



Muelle de pinza
Spring of a gripper

Montar la pinza, la tapa y la tajadera como se indica en la imagen. | Assembled the gripper, cover and shut as showed in the image.




6



Lengüeta
Slide rule (kg / L)

Insertar la lengüeta por las ranuras exteriores del dosificador. La lengüeta debe quedar inmersa por completo. | insert the slide rule through the outer slots of the dispenser. The slide rule should be fully immersed.



También podría interesarte... | *Also, could be interesting...*



Sensor capacitivo
Capacitive feed sensor



T rápida
Fast"T"Drop



T cerrada
Closed"T"Drop



Final de carrera normal
Feed sensor standard



Final de carrera sensible
Feed sensor swift



Para cualquier consulta, contacta info@fmgrupo.com

fmGrupo | T. +34 93 574 49 35 info@fmgrupo.com
Pol. Ind. Llevant - c/ Llevant 24 Parets del Vallès
(Barcelona - Spain)